

**Fiche explicative : Applications laques écologiques**

	<b>BOIS BRUT</b>	<b>BOIS TRAITE</b>	<b>METAL BRUT</b>	<b>METAL TRAITE</b>
<b>AQUALACK – intérieur/extérieur</b>				
primaire	pour lieux humides 1 couche de sous-couche pour bois 262 Séchage 12 heures Recouvrable 24 heures + 1 couche de laque de fond* 452 Séchage 6 heures  pour support classique 1 couche de laque de fond* 452 Séchage 6 heures  Le primaire n'est pas obligatoire, son utilisation donnera un meilleur rendu final (voir fiche technique)  Diluant UltraNature	« dégraissage » Nettoyer à la solarine et à l'eau chaude à l'aide soit d'un feutre vert ou papier de verre à l'eau	Antirouille	« dégraissage » Nettoyage de la surface feutre vert ou papier de verre à l'eau pour l'accroche
finition	1-2 couches	1-2 couches	1-2 couches	1-2 couches
<b>SATILIN - intérieur</b>				
Primaire	Prelin 1 couche Séchage 12-24 heures	dégraissage	Antirouille	Dégraissage – papier de verre à l'eau
Finition	1-2 couches	1-2 couches	1-2 couches	1-2 couches
<b>LINOLUX - extérieur</b>				
primaire	Prelin ou 1 couche de linolux diluée légèrement Séchage 12-24 heures	dégraissage	Antirouille	Dégraissage – papier de verre à l'eau
finition	1-2 couches	1-2 couches	1-2 couches	1-2 couches